サテラ解除サーバー設定ガイド

How to sukapapaserver conect for Satella2

解除サーバー常時接続

サテラ０やサテラ１Ｚ
基本的に同じ設定方法

免責　無料衛星受信チューナーを購入し、個人の趣味ホビーとして改造し、実験をした記録しました。ＦＴＡチューナーを改造して違法行為を助長するものではありません。有料衛星放送の視聴は、必ず放送委託会社との契約を行って下さい。あなたの適用される法令に照らして、FTAチューナー利用が合法であることを保証しません。

0 準備するもの

改造パッチをアップデートしたサテラ２

サテラ２に解除サーバー設定をするには、改造パッチをアップデートしたサテラ２が必要。
まだ改造パッチをアップデートしていない人は、[サテラ改造パッチ入手ガイド]と[サテラ２改造LANアップデート]をよく読んで、先にサテラ２改造バージョンにしておくこと。

1 メニュー画面を開く

改造パッチをアップデートしたサテラ２のメニュー画面を開いて、受信レベル確認へ移動。
メニュー画面は、リモコンのメニューボタンを2回押す。

メニューボタン2回押す。

2 サーバー設定



改造パッチをアップデートしたサテラ２のメニュー画面を開いて、受信レベル確認へ移動。
メニュー画面は、リモコンのメニューボタンを2回押す。

メニューボタン2回押す。

3 黄色ボタンを押す



サーバー接続へカーソルを移動させ、リモコンの黄色ボタンを押すとキーボードが表示される。ここで、解除サーバーアドレスを登録しよう。

スカパパサーバー＝解除サーバーのこと

4 スカパパサーバーアドレスを探す

スカパパサーバーアドレスを検索エンジンで探す。サーバーアドレスは変更される可能性があるので、検索するほうが良い。

909パッチをアップデートしたサテラ２なら、すでにサーバーアドレスが全部登録済だ。

5 最低2本以上登録する

サーバーは不安定な場合、他の解除サーバーを繋げることで、安定視聴が可能になる。出来る限り多く登録するほうが良い。

満室のサーバーと、空室のあるサーバーが存在する。ネットでどれがいいか調べよう。

6 接続する

好きなサーバーアドレスを選択した状態で、リモコンの青ボタンを押すと接続が開始される。接続結果に、接続成功　と表示されればOK。

リモコン青ボタンで接続開始。もし接続失敗する場合は、ネットワーク設定を確認。

? 解除サーバーでよくある質問？

Q：解除サーバーはどれが空室？

A：各サーバーに接続して、映像が乱れないサーバーが安定サーバー。利用者数により変化するので、定期的にチェックしよう。

Q：解除サーバーアドレスが消えた？

A：初期化した場合など、解除サーバーアドレスが消えた。その時は、禁断の全部入り909パッチをアップデートすれば設定される。

Q：なぜスカパパサーバーは安定？

A：負荷分散するクラスターサーバーを利用しているらしい。ただ、過度の負荷がかかった場合などは手動でサーバー切り替えをユーザーがやるようになっている。

Q：解除サーバーは変更がある？

A：過去、サーバーアドレスが変わったことがある。定期的にネットで検索して最新の解除サーバーアドレスを入手するようにしよう。

Q：解除サーバーは法的に問題？

A：この解除サーバーを入力することで、ただのＦＴＡチューナーが、特別なＦＴＡチューナーになってしまう。この解除サーバー登録は自己責任で。また、サーバー1発削除機能が欲しい。あなたもフォーラムに参加して開発アイデアや、新機能の要望を頼んでみることが近道。